

Guida di riferimento ai messaggi della stampante FabPro™ 1000

In questo documento vengono descritti tutti i messaggi che possono apparire sullo schermo della stampante, accompagnati dalla traduzione nella tua lingua preferita. Per visualizzare una spiegazione dettagliata di ciascun messaggio, consulta la [Guida utente](#).

ACCENSIONE/INATTIVITÀ/REGISTRAZIONE STAMPANTE

| Messaggio della stampante | Traslazione |
|---------------------------------------|---|
| PLEASE ACTIVATE [IP ADDRESS] | ATTIVA [INDIRIZZO IP] |
| FABPRO 1000 [FIRMWARE VERSION] | FABPRO 1000 [VERSIONE DEL FIRMWARE] |
| PRINTER READY [IP ADDRESS] | STAMPANTE PRONTA [INDIRIZZO IP] |
| ACTIVATING PRINTER | ATTIVAZIONE STAMPANTE IN CORSO |
| ACTIVATION REQUIRED TO START BUILD | ATTIVAZIONE RICHIESTA PER INIZIARE A COSTRUIRE |

RIAVVIA STAMPANTE

| Messaggio della stampante | Traslazione |
|-----------------------------|----------------------|
| 3DSYSTEMS REINITIALIZING | RIAVVIO 3DSYSTEMS |

SPEGNIMENTO PROGRESSIVO

| Messaggio della stampante | Traslazione |
|---|--|
| POWER DOWN PRINTER? HOLD BTN TO CONTINUE | SPEGNERE LA STAMPANTE? TIENI PREMUTO IL PULSANTE PER CONTINUARE |
| SHUTTING DOWN | SPEGNIMENTO IN CORSO |
| 3DSYSTEMS INITIALIZING | AVVIO 3DSYSTEMS |

INVIO FILE DI COSTRUZIONE

| Messaggio della stampante | Traslazione |
|--|---|
| PRINT JOB HOLD BTN TO CONTINUE | PROCESSO DI STAMPA TIENI PREMUTO IL PULSANTE PER CONTINUARE |
| JOB READY HOLD BUTTON TO START | PROCESSO PRONTO TIENI PREMUTO IL PULSANTE PER INIZIARE |
| MyPrintJob HOLD BTN TO CONTINUE | MyPrintJob TIENI PREMUTO IL PULSANTE PER CONTINUARE |
| VERIFYING BUILD | VERIFICA DELLA COSTRUZIONE |
| PLEASE SCAN MATERIAL CARTRIDGE | ESEGUI SCANSIONE DELLA CARTUCCIA DEL MATERIALE |
| ADD MATL. HOLD BTN TO CONTINUE | AGGIUNGI MATERIALE TIENI PREMUTO IL PULSANTE PER CONTINUARE |
| NO JOBS DETECTED HOLD BTN TO EXIT | NESSUN PROCESSO RILEVATO TIENI PREMUTO IL PULSANTE PER USCIRE |
| SUBMIT JOB VIA USB? HOLD BTN TO CONTINUE | INVIARE PROCESSO TRAMITE USB? TIENI PREMUTO IL PULSANTE PER CONTINUARE |
| CANCEL USB SUBMIT? HOLD BTN TO EXIT | ANNULLARE INVIO TRAMITE USB? TIENI PREMUTO IL PULSANTE PER USCIRE |
| END OF JOBS LIST HOLD BTN TO EXIT | FINE DELL'ELENCO DI PROCESSI TIENI PREMUTO IL PULSANTE PER USCIRE |
| CARTRIDGE EMPTY PLEASE SCAN ANOTHER | CARTUCCIA VUOTA ESEGUI SCANSIONE DI UN'ALTRA CARTUCCIA |
| INCOMPATIBLE MATL VERIFY MATERIAL TYPE | MATERIALE INCOMPATIBILE VERIFICA IL TIPO DI MATERIALE |
| INCOMPATIBLE BARCODE VERIFY MATERIAL TYPE | CODICE A BARRE INCOMPATIBILE VERIFICA IL TIPO DI MATERIALE |
| WARNING MATL EXPIRED HOLD BTN TO CONTINUE | ATTENZIONE: MATERIALE SCADUTO TIENI PREMUTO IL PULSANTE PER CONTINUARE |
| SCAN FAILED PLEASE TRY AGAIN | SCANSIONE NON RIUSCITA RIPROVA |
| ABORT JOB? HOLD BTN TO ABORT | INTERROMPERE IL PROCESSO? TIENI PREMUTO IL PULSANTE PER INTERROMPERE |

PROCESSO DI STAMPA

| Messaggio della stampante | Traslazione |
|--|--|
| PRINTING HR:MM REMAINING | STAMPA IN CORSO TEMPO RIMANENTE: HH:MM |
| USER STOPPED PRINT ABORTING | STAMPA INTERROTTA DALL'UTENTE INTERRUZIONE IN CORSO |
| PRINT ABORTED CLEAR PLATFORM | STAMPA INTERROTTA LIBERA LA PIATTAFORMA |
| PRINTER ERROR ABORTING | ERRORE DELLA STAMPANTE INTERRUZIONE IN CORSO |
| PRINTER ABORTING RESETTING ELEVATOR | INTERRUZIONE DELLA STAMPANTE RIPRISTINO DELL'ELEVATORE IN CORSO |
| PRINT COMPLETE CLEAR PLATFORM | STAMPA COMPLETATA LIBERA LA PIATTAFORMA |
| BUILD FILE ERROR | ERRORE DEL FILE DI COSTRUZIONE |
| INSTALL AND LOCK PLATFORM | INSTALLA E BLOCCA LA PIATTAFORMA |
| HOLD BTN TO CONTINUE | TIENI PREMUTO IL PULSANTE PER CONTINUARE |
| HOLD BTN TO ABORT | TIENI PREMUTO IL PULSANTE PER INTERROMPERE |

DIAGNOSTICA DELLA STAMPANTE - MENU PRINCIPALE

| Messaggio della stampante | Traslazione |
|--|---|
| PRINTER DIAG HOLD BTN TO CONTINUE | DIAGNOSTICA STAMPANTE TIENI PREMUTO IL PULSANTE PER CONTINUARE |
| MOTOR DIAG HOLD BTN TO CONTINUE | DIAGNOSTICA MOTORE TIENI PREMUTO IL PULSANTE PER CONTINUARE |
| TEST SCAN HOLD BTN TO CONTINUE | PROVA DI SCANSIONE TIENI PREMUTO IL PULSANTE PER CONTINUARE |
| TEST PROJECTOR HOLD BTN TO CONTINUE | PROVA DEL PROIETTORE TIENI PREMUTO IL PULSANTE PER CONTINUARE |
| EXIT MENU? HOLD BTN TO CONTINUE | USCIRE DAL MENU? TIENI PREMUTO IL PULSANTE PER CONTINUARE |

DIAGNOSTICA STAMPANTE - PROVA DI SCANSIONE

| Messaggio della stampante | Traslazione |
|---|---|
| SCAN TEST BARCODE HOLD BTN TO CONTINUE | PROVA DI SCANSIONE DEL CODICE A BARRE TIENI PREMUTO IL PULSANTE PER CONTINUARE |
| TEST SUCCESSFUL | PROVA RIUSCITA |
| TEST FAILED | PROVA NON RIUSCITA |

DIAGNOSTICA STAMPANTE - PROVA DEL PROIETTORE

| Messaggio della stampante | Traslazione |
|------------------------------|--------------------------------------|
| TESTING PROJECTOR | PROVA DEL PROIETTORE |
| PROJECTOR TEST FAILED | PROVA DEL PROIETTORE NON RIUSCITA |
| PROJECTOR TEST SUCCESSFUL | PROVA DEL PROIETTORE RIUSCITA |

DIAGNOSTICA STAMPANTE - DIAGNOSTICA MOTORE

| Messaggio della stampante | Traslazione |
|---|--|
| ELEVATOR DIAG HOLD BTN TO CONTINUE | DIAGNOSTICA ELEVATORE TIENI PREMUTO IL PULSANTE PER CONTINUARE |
| TILT MOTOR DIAG HOLD BTN TO CONTINUE | DIAGNOSTICA MOTORE DI INCLINAZIONE TIENI PREMUTO IL PULSANTE PER CONTINUARE |
| MOVING ELEVATOR HOLD TO ABORT | SPOSTAMENTO ELEVATORE IN CORSO TIENI PREMUTO PER INTERROMPERE |
| WARNING MOVING TILT MOTOR | ATTENZIONE SPOSTAMENTO DEL MOTORE DI INCLINAZIONE IN CORSO |
| DIAG COMPLETE ELEVATOR ERROR | DIAGNOSTICA COMPLETATA ERRORE DELL'ELEVATORE |
| DIAG COMPLETE SUCCESSFULLY | DIAGNOSTICA COMPLETATA POSITIVAMENTE |
| DIAG COMPLETE | DIAGNOSTICA COMPLETATA |