

FabPro™ 1000 プリンター メッセージ リファレンス ガイド



この文書では、プリンターの画面に発生するすべてのメッセージ、およびその翻訳について解説いたします。各メッセージの詳細については、[ユーザー ガイド](#)を参照してください。

スタートアップ / アイドル / プリンター登録

プリンターメッセージ	移動
PLEASE ACTIVATE [IP ADDRESS]	[IP アドレス] を有効にしてください。
FABPRO 1000 [FIRMWARE VERSION]	FABPRO 1000 [ファームウェアバージョン]
PRINTER READY [IP ADDRESS]	プリンター準備完了 [IP ADDRESS]
ACTIVATING PRINTER	プリンターをアクティベートする
ACTIVATION REQUIRED TO START BUILD	ビルドをスタートさせるのにアクティベーションが必要です。

プリンターを再起動します。

プリンターメッセージ	移動
3DSYSTEMS REINITIALIZING	3 D システムの再初期化

ソフト・シャット ダウン

プリンターメッセージ	移動
POWER DOWN PRINTER? HOLD BTN TO CONTINUE	プリンターの電源を落としますか?BTNを長押しして続行します
SHUTTING DOWN	シャットダウン中
3DSYSTEMS INITIALIZING	3 D システム初期化中

ビルド ファイル送信

プリンターメッセージ	移動
PRINT JOB HOLD BTN TO CONTINUE	ジョブをプリントします BTNを長押しして続行
JOB READY HOLD BUTTON TO START	ジョブ準備完了 ボタンを長押ししてスタートします
MyPrintJob HOLD BTN TO CONTINUE	MyPrintJob BTNを長押しして続行します
VERIFYING BUILD	ビルドの検証
PLEASE SCAN MATERIAL CARTRIDGE	素材カートリッジをスキャンしてください。
ADD MATL. HOLD BTN TO CONTINUE	MATLを追加。BTNを長押しして 続行します
NO JOBS DETECTED HOLD BTN TO EXIT	ジョブが見つかりません BTNを長押しして終了
SUBMIT JOB VIA USB? HOLD BTN TO CONTINUE	USB経由でジョブを送信しますか? BTNを長押しして続行
CANCEL USB SUBMIT? HOLD BTN TO EXIT	USB送信をキャンセルしますか?BTNを長押しして 終了
END OF JOBS LIST HOLD BTN TO EXIT	ジョブリストの最後です BTNを長押しして終了
CARTRIDGE EMPTY PLEASE SCAN ANOTHER	カートリッジがからです 他のものをスキャンしてください
INCOMPATIBLE MATL VERIFY MATERIAL TYPE	互換性のないマテリアルです マテリアルタイプを検証してください
INCOMPATIBLE BARCODE VERIFY MATERIAL TYPE	互換性のないバーコードです 素材タイプを検証してください
WARNING MATL EXPIRED HOLD BTN TO CONTINUE	警告 MATL期限切れ ボタンを長押しして続行
SCAN FAILED PLEASE TRY AGAIN	スキャン失敗 再度お試しください
ABORT JOB? HOLD BTN TO ABORT	ジョブを中止しますか? BTNを長押しして 中止

プリントプロセス

プリンターメッセージ	移動
PRINTING HR:MM REMAINING	プリント中 残り 時:分
USER STOPPED PRINT ABORTING	ユーザーが中止したプリント 中断中
PRINT ABORTED CLEAR PLATFORM	プリント中止されました プラットフォームをクリアにしてください
PRINTER ERROR ABORTING	プリンターエラー 中断中
PRINTER ABORTING RESETTING ELEVATOR	プリンター中断中 エレベーターをリセット中
PRINT COMPLETE CLEAR PLATFORM	プリント完了 プラットフォームをクリアにしてください
BUILD FILE ERROR	ビルドファイルエラー
INSTALL AND LOCK PLATFORM	プラットフォームを インストールしロック
HOLD BTN TO CONTINUE	BTNを長押しして 続行します
HOLD BTN TO ABORT	BTNを長押しして 中断

プリンター診断 - トップメニュー

プリンターメッセージ	移動
PRINTER DIAG HOLD BTN TO CONTINUE	プリンター診断 BTNを長押しして続行
MOTOR DIAG HOLD BTN TO CONTINUE	モーター診断 BTNを長押しして続行
TEST SCAN HOLD BTN TO CONTINUE	テストスキャン BTNを長押しして続行
TEST PROJECTOR HOLD BTN TO CONTINUE	テストプロジェクター BTNを長押しして続行
EXIT MENU? HOLD BTN TO CONTINUE	メニューを終了しますか? BTNを長押しして続行します

プリンター診断 - スキャンテスト

プリンターメッセージ	移動
SCAN TEST BARCODE HOLD BTN TO CONTINUE	テストバーコードスキャン BTNを長押しして続行
TEST SUCCESSFUL	テスト成功
TEST FAILED	テスト失敗

プリンター診断 - プロジェクターテスト

プリンターメッセージ	移動
TESTING PROJECTOR	プロジェクターをテスト中
PROJECTOR TEST FAILED	プロジェクターテスト 失敗
PROJECTOR TEST SUCCESSFUL	プロジェクターテスト 成功

プロジェクター診断 - モーター診断

プリンターメッセージ	移動
ELEVATOR DIAG HOLD BTN TO CONTINUE	エレベーター診断 BTNを長押しして続行
TILT MOTOR DIAG HOLD BTN TO CONTINUE	チルトモーター診断 BTNを長押しして続行
MOVING ELEVATOR HOLD TO ABORT	エレベーター移動 長押しして続行
WARNING MOVING TILT MOTOR	警告 チルトモーター移動
DIAG COMPLETE ELEVATOR ERROR	診断完了 エレベーターエラー
DIAG COMPLETE SUCCESSFULLY	診断完了 成功
DIAG COMPLETE	診断完了