

FabPro™ 1000 프린터 메시지 참조 가이드



본 문서는 프린터 화면에 표시될 수 있는 모든 메시지와 원하는 언어를 통한 메시지 번역을 나타냅니다. 각 메시지에 대한 전체 설명을 보려면 [사용자 안내서](#)를 참조하십시오.

시동 / 유틸 / 프린터 등록

프린터 메시지	번역
PLEASE ACTIVATE [IP ADDRESS]	[IP 주소]를 활성화하십시오
FABPRO 1000 [FIRMWARE VERSION]	FABPRO 1000 [펌웨어 버전]
PRINTER READY [IP ADDRESS]	프린터 준비 [IP 주소]
ACTIVATING PRINTER	프린터 활성화 중
ACTIVATION REQUIRED TO START BUILD	제작을 시작하는 데 필요한 활성화

프린터 재시작

프린터 메시지	번역
3DSYSTEMS REINITIALIZING	3DSYSTEMS 다시 초기화 중

소프트 종료

프린터 메시지	번역
POWER DOWN PRINTER? HOLD BTN TO CONTINUE	프린터 전원을 차단하시겠습니까? 계속하려면 버튼을 누르십시오
SHUTTING DOWN	종료 중
3DSYSTEMS INITIALIZING	3DSYSTEMS 초기화 중

제작 파일 제출

프린터 메시지	번역
PRINT JOB HOLD BTN TO CONTINUE	프린트 작업 계속하려면 버튼을 누르십시오
JOB READY HOLD BUTTON TO START	작업 준비 시작하려면 버튼을 누르십시오
MyPrintJob HOLD BTN TO CONTINUE	내 프린트 작업 계속하려면 버튼을 누르십시오
VERIFYING BUILD	제작 확인
PLEASE SCAN MATERIAL CARTRIDGE	재료 카트리지를 스캔하십시오
ADD MATL. HOLD BTN TO CONTINUE	재료 추가 계속하려면 버튼을 누르십시오
NO JOBS DETECTED HOLD BTN TO EXIT	감지된 작업 없음 종료하려면 버튼을 누르십시오
SUBMIT JOB VIA USB? HOLD BTN TO CONTINUE	USB를 통해 작업을 제출하시겠습니까? 계속하려면 버튼을 누르십시오
CANCEL USB SUBMIT? HOLD BTN TO EXIT	USB 제출을 취소하시겠습니까? 종료하려면 버튼을 누르십시오
END OF JOBS LIST HOLD BTN TO EXIT	작업 목록의 끝 종료하려면 버튼을 누르십시오
CARTRIDGE EMPTY PLEASE SCAN ANOTHER	카트리지 비어있음 다른 것을 스캔하십시오
INCOMPATIBLE MATL VERIFY MATERIAL TYPE	잘못된 재료 재료 유형 확인
INCOMPATIBLE BARCODE VERIFY MATERIAL TYPE	잘못된 바코드 재료 유형 확인
WARNING MATL EXPIRED HOLD BTN TO CONTINUE	경고 재료 만료됨 계속하려면 버튼을 누르십시오
SCAN FAILED PLEASE TRY AGAIN	스캔 실패함 다시 시도하십시오
ABORT JOB? HOLD BTN TO ABORT	작업을 중단하시겠습니까? 중단하려면 버튼을 누르십시오

프린트 공정

프린터 메시지	번역
PRINTING HR:MM REMAINING	프린트 중 남은 시간(HR:MM)
USER STOPPED PRINT ABORTING	사용자가 중단한 프린트 중단 중
PRINT ABORTED CLEAR PLATFORM	프린트 중단됨 플랫폼 소거
PRINTER ERROR ABORTING	프린터 오류 중단 중
PRINTER ABORTING RESETTING ELEVATOR	프린터 중단 엘리베이터 재설정 중
PRINT COMPLETE CLEAR PLATFORM	프린트 완료 플랫폼 소거
BUILD FILE ERROR	제작 파일 오류
INSTALL AND LOCK PLATFORM	플랫폼 설치 및 잠금
HOLD BTN TO CONTINUE	계속하려면 버튼을 누르십시오
HOLD BTN TO ABORT	중단하려면 버튼을 누르십시오

프린터 진단 - 상단 메뉴

프린터 메시지	번역
PRINTER DIAG HOLD BTN TO CONTINUE	프린터 진단 계속하려면 버튼을 누르십시오
MOTOR DIAG HOLD BTN TO CONTINUE	모터 진단 계속하려면 버튼을 누르십시오
TEST SCAN HOLD BTN TO CONTINUE	스캔 테스트 계속하려면 버튼을 누르십시오
TEST PROJECTOR HOLD BTN TO CONTINUE	프로젝터 테스트 계속하려면 버튼을 누르십시오
EXIT MENU? HOLD BTN TO CONTINUE	메뉴에서 나가시겠습니까? 계속하려면 버튼을 누르십시오

프린터 진단 - 스캔 테스트

프린터 메시지	번역
SCAN TEST BARCODE HOLD BTN TO CONTINUE	바코드 스캔 테스트 계속하려면 버튼을 누르십시오
TEST SUCCESSFUL	테스트 성공함
TEST FAILED	테스트 실패함

프린터 진단 - 프로젝터 테스트

프린터 메시지	번역
TESTING PROJECTOR	프로젝터 테스트 중
PROJECTOR TEST FAILED	프로젝터 테스트 실패함
PROJECTOR TEST SUCCESSFUL	프로젝터 테스트 성공함

프린터 진단 - 모터 진단

프린터 메시지	번역
ELEVATOR DIAG HOLD BTN TO CONTINUE	엘리베이터 진단 계속하려면 버튼을 누르십시오
TILT MOTOR DIAG HOLD BTN TO CONTINUE	틸트 모터 진단 계속하려면 버튼을 누르십시오
MOVING ELEVATOR HOLD TO ABORT	엘리베이터 이동 중단하려면 누르십시오
WARNING MOVING TILT MOTOR	경고 틸트 모터 이동
DIAG COMPLETE ELEVATOR ERROR	진단 완료 엘리베이터 오류
DIAG COMPLETE SUCCESSFULLY	진단 완료 성공함
DIAG COMPLETE	진단 완료