

# Guia de referência de mensagem da impressora FabPro™ 1000

Esse documento mostra todas as mensagens que você pode encontrar na tela da impressora, bem como suas traduções para o seu idioma de preferência. Para obter uma explicação completa de cada mensagem, consulte o [Guia do usuário](#).

## INICIALIZAÇÃO / INATIVA / REGISTRO DA IMPRESSORA

Mensagem da impressora	Tradução
PLEASE ACTIVATE [IP ADDRESS]	ATIVE [ENDEREÇO DE IP]
FABPRO 1000 [FIRMWARE VERSION]	FABPRO 1000 [VERSÃO DE FIRMWARE]
PRINTER READY [IP ADDRESS]	IMPRESSORA PREPARADA [ENDEREÇO DE IP]
ACTIVATING PRINTER	ATIVANDO A IMPRESSORA
ACTIVATION REQUIRED TO START BUILD	ATIVAÇÃO NECESSÁRIA PARA INICIAR A CONSTRUÇÃO

## REINICIAR A IMPRESSORA

Mensagem da impressora	Tradução
3DSYSTEMS REINITIALIZING	3DSYSTEMS REINICIALIZANDO

## DESLIGAMENTO SUAVE

Mensagem da impressora	Tradução
POWER DOWN PRINTER? HOLD BTN TO CONTINUE	DESLIGAR A IMPRESSORA? MANTENHA O BOTÃO PRESSIONADO PARA CONTINUAR
SHUTTING DOWN	DESLIGAR
3DSYSTEMS INITIALIZING	3DSYSTEMS REINICIALIZANDO

## ENVIO DE ARQUIVO-CONSTRUÇÃO

Mensagem da impressora	Tradução
PRINT JOB HOLD BTN TO CONTINUE	TRABALHO DE IMPRESSÃO MANTENHA O BOTÃO PRESSIONADO PARA CONTINUAR
JOB READY HOLD BUTTON TO START	TRABALHO PREPARADO MANTENHA O BOTÃO PRESSIONADO PARA CONTINUAR
MyPrintJob HOLD BTN TO CONTINUE	MyPrintJob MANTENHA O BOTÃO PRESSIONADO PARA CONTINUAR
VERIFYING BUILD	VERIFICANDO A CONSTRUÇÃO
PLEASE SCAN MATERIAL CARTRIDGE	ESCANEE O CARTUCHO DE MATERIAL
ADD MATL. HOLD BTN TO CONTINUE	ADICIONAR MATERIAL MANTENHA O BOTÃO PRESSIONADO PARA CONTINUAR
NO JOBS DETECTED HOLD BTN TO EXIT	NENHUM TRABALHO DETECTADO MANTENHA O BOTÃO PRESSIONADO PARA SAIR
SUBMIT JOB VIA USB? HOLD BTN TO CONTINUE	ENVIAR O TRABALHO VIA USB? MANTENHA O BOTÃO PRESSIONADO PARA CONTINUAR
CANCEL USB SUBMIT? HOLD BTN TO EXIT	CANCELAR O ENVIO USB? MANTENHA O BOTÃO PRESSIONADO PARA SAIR
END OF JOBS LIST HOLD BTN TO EXIT	FIM DA LISTA DE TRABALHOS MANTENHA O BOTÃO PRESSIONADO PARA SAIR
CARTRIDGE EMPTY PLEASE SCAN ANOTHER	CARTUCHO VAZIO ESCANEE OUTRO
INCOMPATIBLE MATL VERIFY MATERIAL TYPE	MATERIAL INCOMPATÍVEL VERIFIQUE O TIPO DE MATERIAL
INCOMPATIBLE BARCODE VERIFY MATERIAL TYPE	CÓDIGO DE BARRAS INCOMPATÍVEL VERIFIQUE O TIPO DE MATERIAL
WARNING MATL EXPIRED HOLD BTN TO CONTINUE	AVISO DE MATERIAL EXPIRADO MANTENHA O BOTÃO PRESSIONADO PARA CONTINUAR
SCAN FAILED PLEASE TRY AGAIN	ESCANEAMENTO FALHOU TENTE NOVAMENTE
ABORT JOB? HOLD BTN TO ABORT	ABORTAR O TRABALHO? MANTENHA O BOTÃO PRESSIONADO PARA ABORTAR

## PROCESSO DE IMPRESSÃO

Mensagem da impressora	Tradução
PRINTING HR:MM REMAINING	IMPRIMINDO HR:MM RESTANTE
USER STOPPED PRINT ABORTING	O USUÁRIO INTERROMPEU A IMPRESSÃO ABORTANDO
PRINT ABORTED CLEAR PLATFORM	IMPRESSÃO ABORTADA LIMPE A PLATAFORMA
PRINTER ERROR ABORTING	ERRO DA IMPRESSORA ABORTANDO
PRINTER ABORTING RESETTING ELEVATOR	IMPRESSORA ABORTANDO REINICIANDO O ELEVADOR
PRINT COMPLETE CLEAR PLATFORM	IMPRESSÃO COMPLETA LIMPE A PLATAFORMA
BUILD FILE ERROR	ERRO NO ARQUIVO DE CONSTRUÇÃO
INSTALL AND LOCK PLATFORM	INSTALE E TRAVE A PLATAFORMA
HOLD BTN TO CONTINUE	MANTENHA O BOTÃO PRESSIONADO PARA CONTINUAR
HOLD BTN TO ABORT	MANTENHA O BOTÃO PRESSIONADO PARA ABORTAR

## DIAGNÓSTICO DA IMPRESSORA - MENU SUPERIOR

Mensagem da impressora	Tradução
PRINTER DIAG HOLD BTN TO CONTINUE	DIAGNÓSTICO DA IMPRESSORA MANTENHA O BOTÃO PRESSIONADO PARA CONTINUAR
MOTOR DIAG HOLD BTN TO CONTINUE	DIAGNÓSTICO DO MOTOR MANTENHA O BOTÃO PRESSIONADO PARA CONTINUAR
TEST SCAN HOLD BTN TO CONTINUE	ESCANEAR DE TESTE MANTENHA O BOTÃO PRESSIONADO PARA CONTINUAR
TEST PROJECTOR HOLD BTN TO CONTINUE	PROJETOR DE TESTE MANTENHA O BOTÃO PRESSIONADO PARA CONTINUAR
EXIT MENU? HOLD BTN TO CONTINUE	SAIR DO MENU? MANTENHA O BOTÃO PRESSIONADO PARA CONTINUAR

## DIAGNÓSTICO DA IMPRESSORA - TESTE DE ESCANEAMENTO

Mensagem da impressora	Tradução
SCAN TEST BARCODE HOLD BTN TO CONTINUE	TESTE DE ESCANEAMENTO DO CÓDIGO DE BARRAS MANTENHA O BOTÃO PRESSIONADO PARA CONTINUAR
TEST SUCCESSFUL	TESTE REALIZADO COM SUCESSO
TEST FAILED	TESTE FALHO

## DIAGNÓSTICO DA IMPRESSORA - PROJETOR DE TESTE

Mensagem da impressora	Tradução
TESTING PROJECTOR	TESTANDO O PROJETOR
PROJECTOR TEST FAILED	TESTE DE PROJETOR FALHO
PROJECTOR TEST SUCCESSFUL	TESTE DE PROJETOR REALIZADO COM SUCESSO

## DIAGNÓSTICO DA IMPRESSORA - DIAGNÓSTICO DO MOTOR

Mensagem da impressora	Tradução
ELEVATOR DIAG HOLD BTN TO CONTINUE	DIAGNÓSTICO DO ELEVADOR MANTENHA O BOTÃO PRESSIONADO PARA CONTINUAR
TILT MOTOR DIAG HOLD BTN TO CONTINUE	DIAGNÓSTICO DO MOTOR DE INCLINAÇÃO MANTENHA O BOTÃO PRESSIONADO PARA CONTINUAR
MOVING ELEVATOR HOLD TO ABORT	MOVENDO O ELEVADOR MANTENHA PRESSIONADO PARA ABORTAR
WARNING MOVING TILT MOTOR	AVISO MOVENDO O MOTOR DE INCLINAÇÃO
DIAG COMPLETE ELEVATOR ERROR	DIAGNÓSTICO COMPLETO ERRO DO ELEVADOR
DIAG COMPLETE SUCCESSFULLY	DIAGNÓSTICO COMPLETO COM SUCESSO
DIAG COMPLETE	DIAGNÓSTICO COMPLETO