

# Vejledning til meddelelser på FabPro™ 1000-printeren

I dette dokument kan du se alle de meddelelser, der kan blive vist på printerens skærm samt deres oversættelse til dit sprog. Du kan se en detaljeret beskrivelse af hver meddelelse i [brugervejledningen](#).

## START/LEDIG/PRINTERREGISTRERING

Meddelelse på printeren	Oversættelse
PLEASE ACTIVATE [IP ADDRESS]	AKTIVÉR [IP-ADRESSE]
FABPRO 1000 [FIRMWARE VERSION]	FABPRO 1000 [FIRMWARE-VERSION]
PRINTER READY [IP ADDRESS]	PRINTER KLAR [IP-ADRESSE]
ACTIVATING PRINTER	AKTIVERER PRINTER
ACTIVATION REQUIRED TO START BUILD	HANDLING KRÆVES FOR AT STARTE JOB

## GENSTART PRINTER

Meddelelse på printeren	Oversættelse
3DSYSTEMS REINITIALIZING	3DSYSTEMS GENINITIALISERER

## LUK PRINTER

Meddelelse på printeren	Oversættelse
POWER DOWN PRINTER? HOLD BTN TO CONTINUE	VIL DU SLUKKE PRINTEREN? HOLD KNAPPEN NEDE FOR AT FORTSÆTTE
SHUTTING DOWN	LUKKER
3DSYSTEMS INITIALIZING	3DSYSTEMS INITIALISERER

## JOBFIL SENDT

Meddelelse på printeren	Oversættelse
PRINT JOB HOLD BTN TO CONTINUE	PRINT JOB HOLD KNAPPEN NEDE FOR AT FORTSÆTTE
JOB READY HOLD BUTTON TO START	JOB ER KLAR HOLD KNAPPEN NEDE FOR AT STARTE
MyPrintJob HOLD BTN TO CONTINUE	MitPrintJob HOLD KNAPPEN NEDE FOR AT FORTSÆTTE
VERIFYING BUILD	BEKRÆFTER JOB
PLEASE SCAN MATERIAL CARTRIDGE	SCAN MATERIALEKASSETTE
ADD MATL. HOLD BTN TO CONTINUE	TILFØJ MATERIALE HOLD KNAPPEN NEDE FOR AT FORTSÆTTE
NO JOBS DETECTED HOLD BTN TO EXIT	INGEN JOB REGISTRERET HOLD KNAPPEN NEDE FOR AT AFSLUTTE
SUBMIT JOB VIA USB? HOLD BTN TO CONTINUE	SEND JOB VIA USB? HOLD KNAPPEN NEDE FOR AT FORTSÆTTE
CANCEL USB SUBMIT? HOLD BTN TO EXIT	ANNULLER INDSENDELSE VIA USB? HOLD KNAPPEN NEDE FOR AT AFSLUTTE
END OF JOBS LIST HOLD BTN TO EXIT	SLUT PÅ JOBLISTEN HOLD KNAPPEN NEDE FOR AT AFSLUTTE
CARTRIDGE EMPTY PLEASE SCAN ANOTHER	KASSETTEN ER TOM SCAN EN ANDEN
INCOMPATIBLE MATL VERIFY MATERIAL TYPE	INKOMPATIBELT MATERIALE BEKRÆFT MATERIALETYPEN
INCOMPATIBLE BARCODE VERIFY MATERIAL TYPE	INKOMPATIBEL STREGKODE BEKRÆFT MATERIALETYPEN
WARNING MATL EXPIRED HOLD BTN TO CONTINUE	ADVARSEL - MATERIALET ER UDLØBET HOLD KNAPPEN NEDE FOR AT FORTSÆTTE
SCAN FAILED PLEASE TRY AGAIN	SCANNING MISLYKKEDES PRØV IGEN
ABORT JOB? HOLD BTN TO ABORT	AFBRYD JOB? HOLD KNAPPEN NEDE FOR AT AFBRYDE

## PRINTPROCES

Meddelelse på printeren	Oversættelse
PRINTING HR:MM REMAINING	PRINTER TT:MM RESTERER
USER STOPPED PRINT ABORTING	BRUGEREN STOPPEDE PRINTET AFBRYDER
PRINT ABORTED CLEAR PLATFORM	PRINT AFBRUDT RENGØR PLATFORMEN
PRINTER ERROR ABORTING	PRINTERFEJL AFBRYDER
PRINTER ABORTING RESETTING ELEVATOR	PRINTER AFBRYDES NULSTILLER ELEVATOR
PRINT COMPLETE CLEAR PLATFORM	PRINTET ER FÆRDIGT RENGØR PLATFORMEN
BUILD FILE ERROR	FEJL I JOBFIL
INSTALL AND LOCK PLATFORM	INSTALLÉR OG LÅS PLATFORM
HOLD BTN TO CONTINUE	HOLD KNAPPEN NEDE FOR AT FORTSÆTTE
HOLD BTN TO ABORT	HOLD KNAPPEN NEDE FOR AT AFBRYDE

## PRINTERDIAGNOSTICERING - TOPMENU

Meddelelse på printeren	Oversættelse
PRINTER DIAG HOLD BTN TO CONTINUE	PRINTERDIAGNOSTICERING HOLD KNAPPEN NEDE FOR AT FORTSÆTTE
MOTOR DIAG HOLD BTN TO CONTINUE	MOTORDIAGNOSTICERING HOLD KNAPPEN NEDE FOR AT FORTSÆTTE
TEST SCAN HOLD BTN TO CONTINUE	TESTSCANNING HOLD KNAPPEN NEDE FOR AT FORTSÆTTE
TEST PROJECTOR HOLD BTN TO CONTINUE	TEST PROJEKTOR HOLD KNAPPEN NEDE FOR AT FORTSÆTTE
EXIT MENU? HOLD BTN TO CONTINUE	VIL DU AFSLUTTE MENUEN? HOLD KNAPPEN NEDE FOR AT FORTSÆTTE

## PRINTERDIAGNOSTICERING - SCANNINGSTEST

Meddelelse på printeren	Oversættelse
SCAN TEST BARCODE HOLD BTN TO CONTINUE	SCANNINGSTEST AF STREGKODE HOLD KNAPPEN NEDE FOR AT FORTSÆTTE
TEST SUCCESSFUL	TESTEN ER FULDFØRT
TEST FAILED	TESTEN MISLYKKEDES

## PRINTERDIAGNOSTICERING - TEST PROJEKTOR

Meddelelse på printeren	Oversættelse
TESTING PROJECTOR	TESTER PROJEKTOR
PROJECTOR TEST FAILED	PROJEKTORTEST MISLYKKEDES
PROJECTOR TEST SUCCESSFUL	PROJEKTORTEST FULDFØRT

## PRINTERDIAGNOSTICERING - MOTORDIAGNOSTICERING

Meddelelse på printeren	Oversættelse
ELEVATOR DIAG HOLD BTN TO CONTINUE	ELEVATORDIAGNOSTICERING HOLD KNAPPEN NEDE FOR AT FORTSÆTTE
TILT MOTOR DIAG HOLD BTN TO CONTINUE	VIPPEMOTORDIAGNOSTICERING HOLD KNAPPEN NEDE FOR AT FORTSÆTTE
MOVING ELEVATOR HOLD TO ABORT	FLYTTER ELEVATOR HOLD KNAPPEN NEDE FOR AT AFBRYDE
WARNING MOVING TILT MOTOR	ADVARSEL FLYTTER VIPPEMOTOR
DIAG COMPLETE ELEVATOR ERROR	DIAGNOSTICERING FULDFØRT ELEVATORFEJL
DIAG COMPLETE SUCCESSFULLY	DIAGNOSTICERING FULDFØRT INGEN FEJL
DIAG COMPLETE	DIAGNOSTICERING FULDFØRT