

Guía de referencia de mensajes de la impresora FabPro™ 1000

Este documento muestra todos los mensajes que pueden presentarse en la pantalla de la impresora, y su traducción a su idioma de preferencia. Para consultar una explicación completa de todos los mensajes, consulte la [Guía de usuario](#).

INICIO / INACTIVO / REGISTRO DE IMPRESORA

Mensaje de la impresora	Traslado
PLEASE ACTIVATE [IP ADDRESS]	ACTIVE [DIRECCIÓN IP]
FABPRO 1000 [FIRMWARE VERSION]	FABPRO 1000 [VERSIÓN DE FIRMWARE]
PRINTER READY [IP ADDRESS]	IMPRESORA LISTA [DIRECCIÓN IP]
ACTIVATING PRINTER	ACTIVANDO IMPRESORA
ACTIVATION REQUIRED TO START BUILD	ACTIVACIÓN NECESARIA PARA COMENZAR IMPRESIÓN

REINICIAR IMPRESORA

Mensaje de la impresora	Traducción
3DSYSTEMS REINITIALIZING	3DSYSTEMS REINICIALIZANDO

APAGADO SUAVE

Mensaje de la impresora	Traducción
POWER DOWN PRINTER? HOLD BTN TO CONTINUE	¿APAGAR IMPRESORA? MANTENER PULSADO EL BOTÓN PARA CONTINUAR
SHUTTING DOWN	APAGANDO
3DSYSTEMS INITIALIZING	3DSYSTEMS INICIALIZANDO

ENVÍO DE ARCHIVO DE IMPRESIÓN

Mensaje de la impresora	Traducción
PRINT JOB HOLD BTN TO CONTINUE	TRABAJO DE IMPRESIÓN MANTENER PULSADO BOTÓN PARA CONTINUAR
JOB READY HOLD BUTTON TO START	TRABAJO LISTO MANTENER PULSADO EL BOTÓN PARA COMENZAR
MyPrintJob HOLD BTN TO CONTINUE	MiTrabajoDeImpresión MANTENER PULSADO BOTÓN PARA CONTINUAR
VERIFYING BUILD	VERIFICANDO IMPRESIÓN
PLEASE SCAN MATERIAL CARTRIDGE	ESCANEAR CARTUCHO DE MATERIAL
ADD MATL. HOLD BTN TO CONTINUE	AÑADIR MATERIAL MANTENER PULSADO EL BOTÓN PARA CONTINUAR
NO JOBS DETECTED HOLD BTN TO EXIT	NINGÚN TRABAJO DETECTADO MANTENER PULSADO EL BOTÓN PARA SALIR
SUBMIT JOB VIA USB? HOLD BTN TO CONTINUE	¿ENVIAR TRABAJO POR USB? MANTENER PULSADO EL BOTÓN PARA CONTINUAR
CANCEL USB SUBMIT? HOLD BTN TO EXIT	¿CANCELAR ENVÍO USB? MANTENER PULSADO EL BOTÓN PARA SALIR
END OF JOBS LIST HOLD BTN TO EXIT	FIN DE LISTA DE TRABAJOS MANTENER PULSADO EL BOTÓN PARA SALIR
CARTRIDGE EMPTY PLEASE SCAN ANOTHER	CARTUCHO VACÍO ESCANEE OTRO
INCOMPATIBLE MATL VERIFY MATERIAL TYPE	MATERIAL NO COMPATIBLE COMPRUEBE TIPO DE MATERIAL
INCOMPATIBLE BARCODE VERIFY MATERIAL TYPE	CÓDIGO DE BARRAS NO COMPATIBLE COMPRUEBE TIPO DE MATERIAL
WARNING MATL EXPIRED HOLD BTN TO CONTINUE	ATENCIÓN: MATERIAL CADUCADO MANTENER PULSADO EL BOTÓN PARA CONTINUAR
SCAN FAILED PLEASE TRY AGAIN	ERROR DE ESCANEADO INTÉNTELO DE NUEVO
ABORT JOB? HOLD BTN TO ABORT	¿CANCELAR TRABAJO? MANTENER PULSADO EL BOTÓN PARA CANCELAR

PROCESO DE IMPRESIÓN

Mensaje de la impresora	Traducción
PRINTING HR:MM REMAINING	IMPRIMIENDO H:MM RESTANTES
USER STOPPED PRINT ABORTING	EL USUARIO HA DETENIDO LA IMPRESIÓN CANCELANDO
PRINT ABORTED CLEAR PLATFORM	IMPRESIÓN CANCELADA DESPEJAR PLATAFORMA
PRINTER ERROR ABORTING	ERROR DE LA IMPRESORA CANCELANDO
PRINTER ABORTING RESETTING ELEVATOR	CANCELANDO IMPRESORA RESTABLECIENDO ELEVADOR
PRINT COMPLETE CLEAR PLATFORM	IMPRESIÓN FINALIZADA DESPEJAR PLATAFORMA
BUILD FILE ERROR	ERROR DE ARCHIVO DE IMPRESIÓN
INSTALL AND LOCK PLATFORM	INSTALAR Y BLOQUEAR PLATAFORMA
HOLD BTN TO CONTINUE	MANTENER PULSADO EL BOTÓN PARA CONTINUAR
HOLD BTN TO ABORT	MANTENER PULSADO BTN PARA CANCELAR

DIAGNÓSTICOS DE LA IMPRESORA - MENÚ SUPERIOR

Mensaje de la impresora	Traducción
PRINTER DIAG HOLD BTN TO CONTINUE	CUADRO DE DIÁLOGO DE IMPRESORA MANTENER PULSADO BOTÓN PARA CONTINUAR
MOTOR DIAG HOLD BTN TO CONTINUE	CUADRO DE DIÁLOGO DE MOTOR MANTENER PULSADO EL BOTÓN PARA CONTINUAR
TEST SCAN HOLD BTN TO CONTINUE	PRUEBA DE ESCANEADO MANTENER PULSADO EL BOTÓN PARA CONTINUAR
TEST PROJECTOR HOLD BTN TO CONTINUE	PRUEBA DE PROYECTOR MANTENER PULSADO EL BOTÓN PARA CONTINUAR
EXIT MENU? HOLD BTN TO CONTINUE	¿CERRAR MENÚ? MANTENER PULSADO EL BOTÓN PARA CONTINUAR

DIAGNÓSTICOS DE LA IMPRESORA - PRUEBA DE ESCANEADO

Mensaje de la impresora	Traducción
SCAN TEST BARCODE HOLD BTN TO CONTINUE	ESCANEAR CÓDIGO DE BARRAS DE PRUEBA MANTENER PULSADO EL BOTÓN PARA CONTINUAR
TEST SUCCESSFUL	PRUEBA CORRECTA
TEST FAILED	PRUEBA FALLIDA

DIAGNÓSTICOS DE LA IMPRESORA - PRUEBA DEL PROYECTOR

Mensaje de la impresora	Traducción
TESTING PROJECTOR	PROBANDO PROYECTOR
PROJECTOR TEST FAILED	PRUEBA DEL PROYECTOR FALLO
PROJECTOR TEST SUCCESSFUL	PRUEBA DEL PROYECTOR CORRECTO

DIAGNÓSTICOS DE LA IMPRESORA - DIAGNÓSTICOS DEL MOTOR

Mensaje de la impresora	Traducción
ELEVATOR DIAG HOLD BTN TO CONTINUE	CUADRO DE DIÁLOGO DE ELEVADOR MANTENER PULSADO EL BOTÓN PARA CONTINUAR
TILT MOTOR DIAG HOLD BTN TO CONTINUE	CUADRO DE DIÁLOGO DE MOTOR DE INCLINACIÓN MANTENER PULSADO EL BOTÓN PARA CONTINUAR
MOVING ELEVATOR HOLD TO ABORT	MOVIENDO ELEVADOR MANTENER PULSADO EL BOTÓN PARA CANCELAR
WARNING MOVING TILT MOTOR	AVISO MOVIENDO MOTOR DE INCLINACIÓN
DIAG COMPLETE ELEVATOR ERROR	CUADRO DE DIÁLOGO DE FINALIZACIÓN ERROR DEL ELEVADOR
DIAG COMPLETE SUCCESSFULLY	CUADRO DE DIÁLOGO DE FINALIZACIÓN CORRECTO
DIAG COMPLETE	CUADRO DE DIÁLOGO DE FINALIZACIÓN