

FabPro™ 1000 打印机消息参考指南



本文档介绍您可能在打印机屏幕上看到的所有消息，及其首选语言的翻译。要了解每条消息的完整说明，请参阅[用户指南](#)。

启动 / 空闲 / 打印机注册

| 打印机消息 | 平移 |
|---------------------------------------|-----------------------|
| PLEASE ACTIVATE [IP ADDRESS] | 请激活 [IP 地址] |
| FABPRO 1000 [FIRMWARE VERSION] | FABPRO 1000 [固件版本] |
| PRINTER READY [IP ADDRESS] | 打印机就绪 [IP 地址] |
| ACTIVATING PRINTER | 正在激活打印机 |
| ACTIVATION REQUIRED TO START BUILD | 必须激活才能开始建模 |

重启打印机

| 打印机消息 | 平移 |
|-----------------------------|----------------------|
| 3DSYSTEMS REINITIALIZING | 3DSYSTEMS 正在重新初始化 |

软关机

| 打印机消息 | 翻译 |
|---|--------------------|
| POWER DOWN PRINTER? HOLD BTN TO CONTINUE | 关闭打印机电源? 按下按钮继续 |
| SHUTTING DOWN | 正在关机 |
| 3DSYSTEMS INITIALIZING | 3DSYSTEMS 正在初始化 |

建模文件提交

| 打印机消息 | 翻译 |
|--|------------------------|
| PRINT JOB HOLD BTN TO CONTINUE | 打印作业 按下按钮继续 |
| JOB READY HOLD BUTTON TO START | 作业就绪 按下按钮开始 |
| MyPrintJob HOLD BTN TO CONTINUE | 我的打印作业 按下按钮继续 |
| VERIFYING BUILD | 正在验证建模 |
| PLEASE SCAN MATERIAL CARTRIDGE | 请扫描 材料盒 |
| ADD MATL. HOLD BTN TO CONTINUE | 添加材料按下按钮 继续 |
| NO JOBS DETECTED HOLD BTN TO EXIT | 未检测到作业 按下按钮退出 |
| SUBMIT JOB VIA USB? HOLD BTN TO CONTINUE | 通过 USB 提交作业? 按下按钮继续 |
| CANCEL USB SUBMIT? HOLD BTN TO EXIT | 取消 USB 提交? 按下按钮退出 |
| END OF JOBS LIST HOLD BTN TO EXIT | 结束作业列表 按下按钮退出 |
| CARTRIDGE EMPTY PLEASE SCAN ANOTHER | 材料盒空 请扫描其他材料盒 |
| INCOMPATIBLE MATL VERIFY MATERIAL TYPE | 材料不一致 请验证材料类型 |
| INCOMPATIBLE BARCODE VERIFY MATERIAL TYPE | 条形码不一致 请验证材料类型 |
| WARNING MATL EXPIRED HOLD BTN TO CONTINUE | 警告材料过期 按下按钮继续 |
| SCAN FAILED PLEASE TRY AGAIN | 扫描失败 请重试 |
| ABORT JOB? HOLD BTN TO ABORT | 中止作业? 按下按钮中止 |

打印过程

| 打印机消息 | 翻译 |
|--|--------------------|
| PRINTING HR:MM REMAINING | 正在打印 剩余 HR:MM |
| USER STOPPED PRINT ABORTING | 用户停止打印 正在中止 |
| PRINT ABORTED CLEAR PLATFORM | 打印中止 清洁平台 |
| PRINTER ERROR ABORTING | 打印机错误 正在中止 |
| PRINTER ABORTING RESETTING ELEVATOR | 打印机正在中止 正在重置升降台 |
| PRINT COMPLETE CLEAR PLATFORM | 打印完成 清洁平台 |
| BUILD FILE ERROR | 建模文件错误 |
| INSTALL AND LOCK PLATFORM | 安装并锁定 平台 |
| HOLD BTN TO CONTINUE | 按下按钮 继续 |
| HOLD BTN TO ABORT | 按下按钮 以终止 |

打印机诊断 - 顶部菜单

| 打印机消息 | 翻译 |
|--|-----------------|
| PRINTER DIAG HOLD BTN TO CONTINUE | 打印机诊断 按下按钮继续 |
| MOTOR DIAG HOLD BTN TO CONTINUE | 电机诊断 按下按钮继续 |
| TEST SCAN HOLD BTN TO CONTINUE | 测试扫描 按下按钮继续 |
| TEST PROJECTOR HOLD BTN TO CONTINUE | 测试投影仪 按下按钮继续 |
| EXIT MENU? HOLD BTN TO CONTINUE | 退出菜单? 按下按钮继续 |

打印机诊断 - 扫描测试

| 打印机消息 | 翻译 |
|---|-------------------|
| SCAN TEST BARCODE HOLD BTN TO CONTINUE | 扫描测试条形码 按下按钮继续 |
| TEST SUCCESSFUL | 测试成功 |
| TEST FAILED | 测试失败 |

打印机诊断 - 测试投影仪

| 打印机消息 | 翻译 |
|------------------------------|-------------|
| TESTING PROJECTOR | 正在测试投影仪 |
| PROJECTOR TEST FAILED | 投影仪测试 失败 |
| PROJECTOR TEST SUCCESSFUL | 投影仪测试 成功 |

打印机诊断 - 电机诊断

| 打印机消息 | 翻译 |
|---|-------------------|
| ELEVATOR DIAG HOLD BTN TO CONTINUE | 升降台诊断 按下按钮继续 |
| TILT MOTOR DIAG HOLD BTN TO CONTINUE | 倾斜电机诊断 按下按钮继续 |
| MOVING ELEVATOR HOLD TO ABORT | 正在移动升降台 按下按钮中止 |
| WARNING MOVING TILT MOTOR | 警告 正在移动倾斜电机 |
| DIAG COMPLETE ELEVATOR ERROR | 诊断完成 升降台错误 |
| DIAG COMPLETE SUCCESSFULLY | 诊断完成 成功 |
| DIAG COMPLETE | 诊断完成 |