

# Довідковий посібник із повідомлень принтера FabPro™ 1000

У цьому документі наведено всі повідомлення, які може бути показано на екрані принтера, а також їхній переклад потрібною вам мовою. Повне пояснення кожного повідомлення див. в [Посібнику користувача](#).

## ЗАПУСК, ПРОСТІЙ, РЕЄСТРАЦІЯ ПРИНТЕРА

Повідомлення принтера	Переклад
PLEASE ACTIVATE [IP ADDRESS]	АКТИВУЙТЕ [ІР-АДРЕСА]
FABPRO 1000 [FIRMWARE VERSION]	FABPRO 1000 [ВЕРСІЯ МІКРОПРОГРАМИ]
PRINTER READY [IP ADDRESS]	ПРИНТЕР ГОТОВИЙ [ІР-АДРЕСА]
ACTIVATING PRINTER	ПРИНТЕР АКТИВУЄТЬСЯ
ACTIVATION REQUIRED TO START BUILD	ЩОБ ПОЧАТИ ПОБУДОВУ, ПОТРІБНА АКТИВАЦІЯ

## ПЕРЕЗАПУСТИТЬ ПРИНТЕР

Повідомлення принтера	Переклад
3DSYSTEMS REINITIALIZING	3DSYSTEMS ПОВТОРНА ІНІЦІАЛІЗАЦІЯ

## М'ЯКЕ ЗАВЕРШЕННЯ РОБОТИ

Повідомлення принтера	Переклад
POWER DOWN PRINTER? HOLD BTN TO CONTINUE	ВИМКНУТИ ПРИНТЕР? ЩОБ ПРОДОВЖИТИ, ПОТРИМАЙТЕ КНОПКУ
SHUTTING DOWN	РОБОТА ЗАВЕРШУЄТЬСЯ
3DSYSTEMS INITIALIZING	3DSYSTEMS ІНІЦІАЛІЗАЦІЯ

## НАДСИЛАННЯ ФАЙЛІВ ПОБУДОВИ

Повідомлення принтера	Переклад
PRINT JOB HOLD BTN TO CONTINUE	НАДРУКУВАТИ ЗАВДАННЯ ЩОБ ПРОДОВЖИТИ, ПОТРИМАЙТЕ КНОПКУ
JOB READY HOLD BUTTON TO START	ЗАВДАННЯ ГОТОВЕ ЩОБ ПОЧАТИ, ПОТРИМАЙТЕ КНОПКУ
MyPrintJob HOLD BTN TO CONTINUE	MyPrintJob ЩОБ ПРОДОВЖИТИ, ПОТРИМАЙТЕ КНОПКУ
VERIFYING BUILD	ПОБУДОВА ПЕРЕВІРЯЄТЬСЯ
PLEASE SCAN MATERIAL CARTRIDGE	ВІДСКАНУЙТЕ КАРТРИДЖ ІЗ МАТЕРІАЛОМ
ADD MATL. HOLD BTN TO CONTINUE	ДОДАТИ МАТЕРІАЛ ЩОБ ПРОДОВЖИТИ, ПОТРИМАЙТЕ КНОПКУ
NO JOBS DETECTED HOLD BTN TO EXIT	ЗАВДАННЯ НЕ ВИЯВЛЕНО ЩОБ ВИЙТИ, ПОТРИМАЙТЕ КНОПКУ
SUBMIT JOB VIA USB? HOLD BTN TO CONTINUE	НАДІСЛАТИ ЗАВДАННЯ ЧЕРЕЗ USB? ЩОБ ПРОДОВЖИТИ, ПОТРИМАЙТЕ КНОПКУ
CANCEL USB SUBMIT? HOLD BTN TO EXIT	СКАСУВАТИ НАДСИЛАННЯ ЧЕРЕЗ USB? ЩОБ ВИЙТИ, ПОТРИМАЙТЕ КНОПКУ
END OF JOBS LIST HOLD BTN TO EXIT	КІНЕЦЬ СПИСКУ ЗАВДАНЬ ЩОБ ВИЙТИ, ПОТРИМАЙТЕ КНОПКУ
CARTRIDGE EMPTY PLEASE SCAN ANOTHER	КАРТРИДЖ ПУСТИЙ ВІДСКАНУЙТЕ ІНШИЙ
INCOMPATIBLE MATL VERIFY MATERIAL TYPE	НЕСУМІСНИЙ МАТЕРІАЛ ПЕРЕВІРТЕ ТИП МАТЕРІАЛУ
INCOMPATIBLE BARCODE VERIFY MATERIAL TYPE	НЕСУМІСНИЙ ШТРИХ-КОД ПЕРЕВІРТЕ ТИП МАТЕРІАЛУ
WARNING MATL EXPIRED HOLD BTN TO CONTINUE	УВАГА! ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ МАТЕРІАЛУ МИНУВ ЩОБ ПРОДОВЖИТИ, ПОТРИМАЙТЕ КНОПКУ
SCAN FAILED PLEASE TRY AGAIN	НЕ ВДАЛОСЯ ВІДСКАНУВАТИ ПОВТОРІТЬ СПРОБУ
ABORT JOB? HOLD BTN TO ABORT	ПЕРЕРВАТИ ЗАВДАННЯ? ЩОБ ПЕРЕРВАТИ, ПОТРИМАЙТЕ КНОПКУ

## ПРОЦЕС ДРУКУ

Повідомлення принтера	Переклад
PRINTING HR:MM REMAINING	ТРИВАЄ ДРУК ЗАЛИШИЛОСЯ ГГ:ХХ
USER STOPPED PRINT ABORTING	ДРУК ЗУПИНИВ КОРИСТУВАЧ ПЕРЕРИВАННЯ
PRINT ABORTED CLEAR PLATFORM	ДРУК ПЕРЕРВАНО ОЧИСТЬТЕ ПЛАТФОРМУ
PRINTER ERROR ABORTING	ПОМИЛКА ПРИНТЕРА ПЕРЕРИВАННЯ
PRINTER ABORTING RESETTING ELEVATOR	РОБОТА ПРИНТЕРА ПЕРЕРИВАЄТЬСЯ ПІДЙОМНИК СКИДАЄТЬСЯ
PRINT COMPLETE CLEAR PLATFORM	ДРУК ЗАВЕРШЕНО ОЧИСТЬТЕ ПЛАТФОРМУ
BUILD FILE ERROR	ПОМИЛКА ФАЙЛУ ПОБУДОВИ
INSTALL AND LOCK PLATFORM	УСТАНОВІТЬ І ЗАБЛОКУЙТЕ ПЛАТФОРМУ
HOLD BTN TO CONTINUE	ЩОБ ПРОДОВЖИТИ, ПОТРИМАЙТЕ КНОПКУ
HOLD BTN TO ABORT	ЩОБ ПЕРЕРВАТИ, ПОТРИМАЙТЕ КНОПКУ

## ДІАГНОСТИКА ПРИНТЕРА: ВЕРХНЄ МЕНЮ

Повідомлення принтера	Переклад
PRINTER DIAG HOLD BTN TO CONTINUE	ДІАГНОСТИКА ПРИНТЕРА ЩОБ ПРОДОВЖИТИ, ПОТРИМАЙТЕ КНОПКУ
MOTOR DIAG HOLD BTN TO CONTINUE	ДІАГНОСТИКА ДВИГУНА ЩОБ ПРОДОВЖИТИ, ПОТРИМАЙТЕ КНОПКУ
TEST SCAN HOLD BTN TO CONTINUE	ПРОТЕСТУВАТИ СКАНУВАННЯ ЩОБ ПРОДОВЖИТИ, ПОТРИМАЙТЕ КНОПКУ
TEST PROJECTOR HOLD BTN TO CONTINUE	ПРОТЕСТУВАТИ ПРОЕКТОР ЩОБ ПРОДОВЖИТИ, ПОТРИМАЙТЕ КНОПКУ
EXIT MENU? HOLD BTN TO CONTINUE	ВИЙТИ З МЕНЮ? ЩОБ ПРОДОВЖИТИ, ПОТРИМАЙТЕ КНОПКУ

## ДІАГНОСТИКА ПРИНТЕРА: ТЕСТУВАННЯ СКАНУВАННЯ

Повідомлення принтера	Переклад
SCAN TEST BARCODE HOLD BTN TO CONTINUE	ШТРИХ-КОД ДЛЯ ТЕСТУВАННЯ СКАНУВАННЯ ЩОБ ПРОДОВЖИТИ, ПОТРИМАЙТЕ КНОПКУ
TEST SUCCESSFUL	ТЕСТ ПРОЙДЕНО
TEST FAILED	ТЕСТ НЕ ПРОЙДЕНО

## ДІАГНОСТИКА ПРИНТЕРА: ТЕСТУВАННЯ ПРОЕКТОРА

Повідомлення принтера	Переклад
TESTING PROJECTOR	ТЕСТУВАННЯ ПРОЕКТОРА
PROJECTOR TEST FAILED	ПРОЕКТОР НЕ ПРОЙШОВ ТЕСТ
PROJECTOR TEST SUCCESSFUL	ПРОЕКТОР ПРОЙШОВ ТЕСТ

## ДІАГНОСТИКА ПРИНТЕРА: ДІАГНОСТИКА ДВИГУНА

Повідомлення принтера	Переклад
ELEVATOR DIAG HOLD BTN TO CONTINUE	ДІАГНОСТИКА ПІДЙОМНИКА ЩОБ ПРОДОВЖИТИ, ПОТРИМАЙТЕ КНОПКУ
TILT MOTOR DIAG HOLD BTN TO CONTINUE	ДІАГНОСТИКА ДВИГУНА НАХИЛУ ЩОБ ПРОДОВЖИТИ, ПОТРИМАЙТЕ КНОПКУ
MOVING ELEVATOR HOLD TO ABORT	ПІДЙОМНИК ПЕРЕМІЩАЄТЬСЯ ЩОБ ПЕРЕРВАТИ, ПОТРИМАЙТЕ
WARNING MOVING TILT MOTOR	УВАГА! ДВИГУН НАХИЛУ ПЕРЕМІЩАЄТЬСЯ
DIAG COMPLETE ELEVATOR ERROR	ДІАГНОСТИКУ ЗАВЕРШЕНО ПОМИЛКА ПІДЙОМНИКА
DIAG COMPLETE SUCCESSFULLY	ДІАГНОСТИКУ УСПІШНО ЗАВЕРШЕНО
DIAG COMPLETE	ДІАГНОСТИКУ ЗАВЕРШЕНО