

Stampante 3D NextDent[®] 5100

Per  3D SYSTEMS[®]

Congratulazioni per aver acquistato la stampante NextDent 5100 3D di 3D Systems! Siamo sicuri che apprezzerai gli innumerevoli vantaggi della stampa 3D per tutti gli anni a venire con il tuo nuovo sistema NextDent: toccherai con mano la qualità e la complessità praticamente illimitata delle parti fisiche che è in grado di produrre. Troverai che questa stampante è in grado di soddisfare tutte le tue esigenze in termini di realizzazione di modelli odontotecnici ed elementi biocompatibili per gli utenti finali.

Controlla la tua confezione NextDent 5100 e verifica che i seguenti elementi siano inclusi nella spedizione della stampante.

- | | | | | | |
|----------|---|---|----------|--|---|
| A |  | Piattaforma di stampa (x2)
La parte stampata in 3D aderisce alla piattaforma di stampa durante la realizzazione. | I |  | Miscelatore per resine
Utilizzato per mescolare la resina liquida mentre si trova nell'apposito vassoio. |
| B |  | Vassoio resina
Contiene il materiale di stampa durante la realizzazione della parte. | J |  | Filtro di ingresso (installato nella stampante)
Protegge la stampante dalla polvere e fornisce l'alimentazione di aria alla ventola di raffreddamento. |
| C |  | Dispositivo di protezione del vassoio resina
Utilizzato per coprire un vassoio della resina in modo da proteggerla dall'esposizione alla luce UV. | K |  | Livella a bolla
Utilizzata per porre in posizione orizzontale la stampante sul supporto opzionale. |
| D |  | Vassoio di ricezione (installato nella stampante)
Evita che le fuoriuscite di resina penetrino nella camera di lavoro inferiore. | L |  | Strumento per punzonatura
Utilizzato per rimuovere la parte stampata dalla piattaforma di stampa da sotto e di pulire i fori della piattaforma di stampa dalla resina parzialmente polimerizzata. |
| E |  | Cavo Ethernet
Per connettere la stampante alla rete. | M |  | Filtro a carbone
Evita che i fumi del materiale di stampa fuoriescano dalla camera di processo. |
| F |  | Cavo di alimentazione (sulla parte superiore della scatola accessori)
Per collegare la stampante alla sorgente di alimentazione. Il cavo di alimentazione è specifico per il paese. | N |  | Spazzola per la pulizia della parte
Ausilio per pulire/risciacquare la parte stampata. |
| G |  | Raschietto piattaforma
Utilizzato per rimuovere le parti realizzate dalla piattaforma di stampa. | O |  | Supporto di pulizia della piattaforma
Utilizzato per mantenere la piattaforma di stampa in una vasca con solvente durante la pulizia della piattaforma. |
| H |  | Guanti in nitrile - (100 paia, taglia Large)
Utilizzati per proteggere le mani dalla resina liquida non polimerizzata e dai solventi per la pulizia. | P |  | Spazzola metallica
Utilizzata per pulire le piattaforme di stampa che hanno processato le resine Ortho IBT o Gingiva Mask. |

Grazie per aver scelto la stampante NextDent 5100 3D di 3D Systems!