

FabPro[™] 1000 Desktop 3D Printer

Tillykke med din nye FabPro 1000 3D-printer fra 3D Systems! Vi er overbeviste om at du vil nyde godt af de mange interne fordele ved 3D udskrivning i mange år fremover med dit nye FabPro system, mens du oplever kvaliteten og den tilsyneladende ubegrænsede kompleksitet af de fysiske modeller det producerer. Du vil finde mange anvendelsesformål til disse modeller indbefattet kommunikation af 3D former, prototypesamling, fysisk testning m.m.

Kontroller indholdet af din FabPro 1000 pakke og sørg for at følgende artikler medfølger. Du kan bestille erstatninger af alle artikler på fabpro.3dsystems.com.

- | | | | |
|--|---|--|--|
|  | <p>A Udskrivningsplatform (x2)
3D-udskrevne dele overholder udskrivningsplatformen under bygning.</p> |  | <p>I Rengør beholdere og låg (x2 hver)
Disse beholdere anvendes til rengøring af byggede dele med uhærdet resin.</p> |
|  | <p>B Udskrivningsbakke
Indeholder udskrivningsmateriale under bygning af dele. Dette er vedlagt inden i opbevaringsbakken.</p> |  | <p>J Platformskraber
Anvendes til at fjerne byggede dele fra udskrivningsplatformen.</p> |
|  | <p>C Opbevaringsbakke til udskrivningsbakke
Anvendes til at dække en udskrivningsbakke der indeholder resin, for at beskytte den mod eksponering for UV-stråler.</p> |  | <p>K Filmskraber (x3)
Anvendes til at skrabe evt. overskydende resin væk fra filmen på udskrivningsbakken.</p> |
|  | <p>D Opsamlingsbakke
Forhindrer spildt resin i at trænge ind i det nederste byggekammer. Dette kommer installeret sammen med printeren.</p> |  | <p>L Pincetter
Anvendes til at fjerne den understøttende konstruktion på de udskrevne dele.</p> |
|  | <p>E Glas udskrivningsplade
Denne gennemsigtige plade sidder under udskrivningsbakken for at bevare spændingen på membranen i bunden på udskrivningsbakken.</p> |  | <p>M Diagonal bidetang
Anvendes til at fjerne støtter på de udskrevne dele.</p> |
|  | <p>F Ethernet kabel
Til at forbinde printeren til netværket.</p> |  | <p>N Renseflaske (50 ml)
Anvendes til at opbevare de anbefalede opløsningsmidler, der bruges til rengøring af dele. Anvendes desuden til at sprøjte opløsningsmiddel på en udskreven del eller printerkomponent.</p> |
|  | <p>G Strømforsyning
Til at forbinde printeren til strømkilden. Elledning varierer fra land til land.</p> |  | <p>O Nitrilhandsker - (50 par, stor)
Anvendes til at beskytte hænder mod uhærdet flydende SLA-resin og rengøringsmidler.</p> |
|  | <p>H Køkkenrulle (x100)
Anvendes til at hjælpe med at rengøre udskrevne dele og printerkomponenter. Anvendes ligeledes til at forhindre og rengøre spildt resin.</p> |  | <p>P Resin mikser
Anvendes til at blande flydende SLA-resin mens resinene befinder sig i udskrivningsbakken.</p> |
|  | <p>I FabPro Proto GRY (1 kg)
Ikke sammenligneligt materiale der anvendes til at udskrive 3D dele på printeren. Forskellige resiner har forskellige delnumre til bestilling.</p> |  | <p>Q Rengøringsbørste til dele
Til at hjælpe med rengøring/skylning af de udskrevne dele.</p> |